

TUTORIAL DESMONTAJE REVÓLVER TIPO S&W MOD. 10

Este tutorial es válido para casi todos los revólveres copia o evolución del modelo 10 de S&W. Para su realización usaré un revólver LLAMA modelo XXIII Olímpico.



Lo primero es desmontar las cachas ya sean de combate como si son anatómicas. Después quitamos el tornillo de la tapa que está situado justo sobre el disparador.



A continuación abrimos el tambor y desplazamos el conjunto tambor eje hacia adelante, haciendo coincidir uno de los rebajes del tambor con el eje de giro.



Con esto tendríamos el despiece mínimo para limpieza.

Seguimos quitando el resto de tornillos que guardamos pinchados sobre una plantilla para volver a colocarlos en la misma posición cuando montemos el arma.



Para desmontar la tapa lo haremos golpeando con un martillo de goma o con el mango del destornillador en el armazón alrededor de la tapa, esta debe caer sola SIN HACER PALANCA.



Ya tenemos a la vista los mecanismos del revólver



Para una limpieza y un engrase es suficiente llegar a este paso.

Pero seguimos desmontando.

Quitamos la tensión del muelle real del martillo aflojando el tornillo que lleva el revólver para tal fin, el muelle al quedar sin tensión se cae solo del armazón



Montamos el martillo para lo cual desplazamos el pulsador de abrir el tambor hacia atrás y desplazamos la cola del martillo hacia atrás.



Una vez que el seguro de tambor abierto queda eliminado presionamos el disparador y movemos el martillo hacia adelante hasta ponerlo vertical. No soltamos el disparador y el martillo queda libre



Como podéis ver este martillo no tiene mecanismo de doble acción.



Con un destornillador fino de relojero que introducimos en el muelle de la caja de retorno del disparador hacemos palanca y sacamos la caja y el muelle



Quitamos el tornillo del empujador del freno de tambor y salen el empujador y su muelle.



Desplazamos hacia atrás el brazo de giro del tambor y sacamos el disparador junto con el brazo.



Inclinando el armazón hacia la derecha caerá el freno del tambor.



Quitamos el tornillo del botón de apretura del tambor y los retiramos.



Empujamos la biela por el ojal donde se mueve el botón de apertura y una vez se desplace, haciendo palanca, con cuidado de que el empujador no salga disparado por acción de su muelle. Podemos tapar su salida con el dedo.



Con esto tenemos el mecanismo desmontado. Ahora vamos a por el tambor.

Metemos dos vainas vacías en dos alveolos opuestos y con una mordaza con la boca de goma o protegiendo con un trapo desenroscamos la varilla. Este revólver tiene rosca a derecha, pero hay otros que tienen la rosca a contrarrosca. Si no lo tienes claro no desmontes más.



Sacamos varilla eje y muelle con collar.
05/09/2014

Editado por marroyol



marroyol

Y con esto ya tenemos el revólver desmontado, para montarlo proceder en sentido inverso.



En esta imagen se ve un revólver BH copia del S&W Mod. 10 y vemos que los mecanismos son prácticamente iguales, se ve el mecanismo de cable acción.

